



# Pick Up 4x4 - Handbuch

## Fahrzeug

### Klimaanlage

Im Teil der Belüftungsbedienung am Armaturenbrett zwischen Fahrer und Beifahrer befindet sich ein Knopf mit der Aufschrift A/C. Drücken Sie den Knopf und stellen Sie den Ventilator der Belüftung auf eine Funktionsstellung. Beachten Sie die Temperaturreglung, sie sollte auf dem unteren blauen Bereich eingestellt sein. Sollten Sie die Temperatur zur Außentemperatur besonders absenken wollen, stellen Sie die Luftzufuhr für die Belüftung auf eine Zirkulation innerhalb des Fahrzeuges. Dies hilft Ihnen auf staubigen Straßen das Fenster nicht öffnen zu müssen.

### Kühlwasser

Wie der Ölstand ist auch der Stand vom Kühlwasser des Motors wichtig. Der Tank des Kühlwassers befindet sich unter der Motorhaube. An der Seite des Tankes ist eine Skala eingraviert an der Sie absehen können, ob der Wasserstand ausreichend ist. Füllen Sie bitte nur destilliertes oder abgekochtes Wasser in den Kreislauf des Kühlwassers.

Zur Kontrolle des Kühlwassers gibt es ein Thermometer am Armaturenbrett. Sollte der Zeiger auf einen rot unterlegten Bereich stehen, füllen Sie bitte Kühlwasser nach.

### Lenkrad

Das Lenkrad lässt sich für jede Sitzposition einstellen. Zur Höhenverstellung des Rades ziehen Sie den Hebel unter der Lenksäule zu sich. Die Lenksäule lässt sich nun in die gewünschte Position bewegen. Lassen Sie den Hebel los und bewegen das Lenkrad nach oben und unten, bis die Lenksäule einrastet. Bitte betätigen Sie diese Funktion nur im Stillstand des Fahrzeuges und mit gezogener Handbremse.

Die Lenkradsperre ist eine Sicherheit gegen Diebstahl. Wenn Sie das Fahrzeug parken und den Zündschlüssel abgezogen haben, bewegen Sie bitte das Lenkrad nach rechts oder links, bis es einrastet und sich nicht mehr bewegen lässt. Es kann sein, dass durch die Lenkradsperre der Zündschlüssel nicht mehr ohne Probleme herumgedreht werden kann, um das Fahrzeug zu starten. Drehen Sie das Lenkrad in beide Richtungen und versuchen gleichzeitig den Zündschlüssel zu drehen.

Eine der vom Fahrzeughersteller eingebauten Sicherheiten gegen Diebstahl ist das Lenkradschloss. Nachdem Sie den Zündschlüssel abgezogen haben müssen Sie das Lenkrad so weit drehen, bis es



einrastet und nicht mehr weiter in beide Richtungen bewegbar ist. Es kann sein, dass Sie beim erneuten Start des Autos das Lenkrad etwas bewegen müssen um den Zündschlüssel drehen zu können. Bitte nutzen Sie die Sicherheit des Lenkradschlösses beim Abstellen des Fahrzeuges.

## **Licht**

Der Wagen bietet zwei Funktionen der Beleuchtung. Die Innenraumbeleuchtung zwischen in der Mitte des Daches der Kabine mit drei Funktionen und die Fahrbahnbeleuchtung am linken Hebel der Lenksäule. Die Innenraumbeleuchtung kann komplett aus, komplett ein oder auf eine automatische Funktion gestellt werden, die das Licht anschaltet, wenn eine der Türen auf ist. Die Fahrbahnbeleuchtung kann durch Drehen der Kappe am oberen Ende des beschriebenen Hebels betätigt werden. Bei Dämmerung und Dunkelheit sollte das Licht angeschaltet sein, wenn Sie das Fahrzeug fahren. Drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Die Funktion des Fernlichts können Sie durch Drücken des Hebels in Richtung des Armaturenbretts anschalten und durch das Ziehen in die Normalstellung wieder ausschalten. Bei angeschaltetem Fernlicht leuchtet eine blaue Leuchte am Armaturenbrett auf.

Bei anfallenden Inspektionen muss das Licht auf seine Funktion und Leuchtrichtung überprüft werden. Sie sollten immer darauf achten, dass die Scheiben vor den Leuchten sauber sind.

## **Motorhaube**

Für verschiedene Wartungen und Kontrollen können Sie die Motorhaube öffnen. Neben der Beifahrertür unter dem Armaturenbrett befindet sich ein Hebel den Sie mit der Hand in Richtung des Sitzes ziehen müssen. Als Sicherung gibt es in der Mitte unter der vorderen Kante der Motorhaube einen Hebel den Sie bei etwas angehobener Haube sehen können. Drücken Sie den Hebel so, dass sich die Motorhaube vom Kotflügel löst und stellen die Klappe fest. Nun haben Sie Zugang zum Motorblock und den verschiedenen Kontrollinstrumenten und Einfüllstutzen diverser Flüssigkeiten.

## **Öl**

Sie sollten besonders bei vielen gefahrenen Kilometern und langen Strecken ohne Servicestationen auf den Ölstand des Fahrzeuges achten. Zwar sind alle unsere Fahrzeuge Neuwagen und werden keinen Ölverbrauch haben, es ist aber besser vorsichtig mit möglichen Problemen während der Reise umzugehen. Bei Übergabe sind die Fahrzeuge gewartet und geprüft und sollten keine Probleme haben. Den Ölstand überprüfen Sie mit dem Ölstab. Unter der Motorhaube am Motorblock ist ein gelber Ring. Ziehen Sie diesen heraus und reinigen die Stange an dem Ring. Stecken Sie den Stab wieder bis zum Anschlag in die Öffnung und ziehen ihn heraus. Am unteren Teil des Stabes ist eine Markierung auf der sich Öl befinden sollte. Dies zeigt an, dass der Ölstand ausreichend ist um den Motor in gutem Betrieb zu fahren.

Die Wechsel von Öl und Ölfilter werden alle 5000 km vorgenommen. Auch während Ihrer Miete



müssen die Fahrzeuge intervallmässig gewartet werde. Bitte planen Sie die Wartung in Ihrer Reiseroute ein. Die Wartungen können in jeder Vertragswerkstatt des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden. GgF. liegen Ölfilter im Fahrzeug um die Wartung auch bei Werkstätten durchführen zu lassen, die die entsprechenden Filter nicht vorrätig haben.

## **Scheibenwaschanlage**

Die Scheibenwaschanlage befindet sich am Hebel des Scheibenwischers. Der Tank der Wischwassers befindet sich unter der Motorhaube und hat einen blauen Deckel.

Kochen sie Wasser ab oder benutzen Sie destilliertes Wasser. Versetzen Sie das Wasser mit etwas Spülmittel und füllen Sie dieses Gemisch in den Wischwassertank. Bitte benutzen Sie kein Frischwasser!

Drehen Sie die Kappe des Hebels des Scheibenwischers nach vorne und halten Sie die Kappe fest, bis die Windschutzscheibe gereinigt ist. Die mit dem Auspritzen des Wassers wird auch der Scheibenwischer betätigt um die Scheibe zu reinigen.

## **Sicherheitsgurte**

Jedes Sitz verfügt über einen Sicherheitsgurt. Die Gurte sind neben den Lehnen der Sitze je an der Außenwand der Kabine befestigt und können durch langsames ziehen an der Schnalle über den Körper gezogen werden. Auf der anderen Seite des Sitzes ist eine Halterung für die Schnalle befestigt. Es kann sein, dass die Halterungen für den Sicherheitsgurt und der Sicherheitsgurt in der Mitte der Rückbank unter der Sitzfläche liegen. Bitte überprüfen Sie, ob alle Mitfahrer angeschnallt sind.

In Chile gibt es eine Anschnallpflicht für alle Personen. Argentinien hat die gleichen Vorschriften bezüglich der Sicherung der Personen in einem Fahrzeug.

## **Sicherungen**

Dies Informationen sind lediglich für die Stromkreise des Fahrzeugs, nicht aber für die des Camperaufbaus. Um weitere Informationen zu den Sicherungen des Campers zu bekommen, lesen Sie unter den entsprechenden Verbrauchern mit Stromanschluss nach. Sie finden den Sicherungskasten des Fahrzeuges auf der Fahrerseite des Fahrzeuges unter der Motorhaube. Wir haben Ihnen im Falle von durchgebrannten Sicherungen einige ersatzsicherungen in den Werkzeugkasten gelegt.

An der zu diesem Sicherungskasten gehörenden Batterie sind folgende Verbraucher angeschlossen: Licht (in der Fahrerkabine und Fahrbahnbeleuchtung), Motor, Belüftung, Radio, scheibenwischer, Pumpen für Benzin und Scheibenwischerflüssigkeit und Fahrzeugcomputer.

Wir haben die für die Fahrtüchtigkeit wichtigen Sicherungen für Sie gekennzeichnet. Bei häufig



auftretenden Problemen mit durchgebrannten Sicherungen verständigen Sie uns bitte und fahren ggf. in eine Werkstatt.

Die Batterie des Campers wird ebenfalls über die Lichtmaschine des Fahrzeugs geladen, das Verbindungskabel zum Camper haben wir zur Leichten Lokalisierung von Problemen gekennzeichnet.

## **Sitze**

Die Sitze lassen sich in Ihrer Entfernung zum Armaturenbrett einstellen. Dazu ziehen Sie den Hebel an der Unterkante der Vorderseite der Sitzfläche nach oben und bewegen den gesamten Sitz in die gewünschte Position. Lassen Sie den Hebel los und bewegen den Sitz nach vorne oder hinten um den Sitz einrasten zu lassen.

Die Stellung der Lehne können Sie an einem Hebel an der äußeren Seite des Sitzes regeln indem Sie den Hebel nach oben ziehen und mit dem Rücken die Lehne in die gewünschte Position bringen.

Verschiedene technische Materialien zur Pannenhilfe liegen hinter der Rückbank des Pick Ups. Mit Hilfe einer Schlaufe in der Mitte der Oberseite der Rückenlehne lässt sich die Lehne lösen. Ziehen Sie die Schlaufe nach oben und ziehen die Lehne nach vorne. Zum Einrasten drücken Sie die Lehne fest an die Rückwand der Kabine bis der Verschluss einrastet.

## **Ausrüstung**

### **Abschleppseil**

Mit dem Notfallmaterial liegt auch ein Abschleppseil im Fahrzeug. Sollten Sie abgeschleppt werden müssen, benützen Sie als Ansatzpunkt für das Seil nur den dafür vorgesehenen Harken am vorderen Stoßfänger. Sollten Sie ein Fahrzeug abschleppen wollen, befestigen Sie das Abschleppseil nicht an der Karosserie, sondern am Fahrgestell oder am vorgesehenen Haltepunkt. Beim Abschleppen sollten Sie nie schneller als 20 km/h. Fahren Sie nicht ruckartig an und beachten Sie, dass bei ausgeschalteten Motor die Bremskraftverstärker nicht funktionieren. Ggf. müssen Sie mit der Handbremse nachhelfen.

### **Erste Hilfe Kasten**

Der Erste-Hilfe-Kasten entspricht dem chilenischen Kraftverkehrsgesetz und ist auf keinen Fall mit einem europäischen Verbandskasten aus dem Auto zu vergleichen. Um sich genügend abzusichern bitten wir Sie bei Ihrer Reiseapotheke auf Vollständigkeit zu achten. Sollten Sie Materialien aus dem Ersten Hilfekasten brauchen, müssen Sie vor der Rückgabe des Fahrzeuges alles



ersetzen, was Sie entnommen haben. Bitte sehen Sie sich zu einem frühest möglichen Zeitpunkt den Inhalt des Verbandskastens an, um im Falle des Falles zu wissen was Sie zur Verfügung haben. Der Kasten enthält in jedem Fall:

Heftplaster, Verbandsrollen, Watte, Verbandskleberolle, Verbandsschere

## Feuerlöscher



Der Feuerlöscher ist Teil der obligatorischen Ausrüstung eines Fahrzeugs und muss ggf. bei einer Verkehrskontrolle vorgezeigt werden. Der Feuerlöscher hat eine Blombe. Diese muss bei Rückgabe des Fahrzeugs unversehrt sein.

Unsere Vermietstationen warten die Feuerlöscher turnusmässig. Sie können den Druck, der in der Flasche herrscht und damit die Einsatzbereitschaft im Sichtfenster an der Seite des Griffs ablesen. Der Zeiger sollte im grünen Bereich stehen.

Um den Feuerlöscher zu benutzen ziehen Sie den Stift aus dem Hebel an der Oberseite des Löschers. Halten Sie die Sprühöffnung in Richtung des Feuers. Nun können Sie den schwarzen Hebel nach oben ziehen.

## Kreuzschlüssel

Der so genannte Kreuzschlüssel liegt neben anderen Materialien für Notfälle hinter dem Rücksitz der Kabine. Auch den Wagenheber finden Sie hier. Der Kreuzschlüssel wurde vom Fahrzeughersteller im Fahrzeug abgebracht und ist ein sehr einfacher Schraubenschlüssel. Setzen Sie deshalb das Werkzeug nicht mit Gewalt an sondern versuchen Schrauben und Muttern mit möglichst gleichmäßiger und geringer Kraft zu lösen und anzubringen. Natürlich sollte der Reifen nach wie vor fest und dauerhaft an der Achse befestigt sein.

## Mauterfassung

Bei jedem unserer Fahrzeuge ist die automatische Mauterfassung für Santiago im Fahrzeug montiert. Trekker Ltda. übernimmt alle Kosten die durch die vom elektronischen System erfassten Mautkosten entstehen. Das Mauterfassungsgerät ist hinter dem Rückspiegel an der Windschutzscheibe montiert und biegt bei jeder Erfassung.



## **Fahrzeugpapiere**

Bei Übergabe des Fahrzeugs werden Ihnen die Fahrzeugpapiere übergeben. Sie bestehen aus 4 Teilen die Sie unbedingt brauchen. Wichtig ist besonders das Papier mit dem Namen „Permiso de Circulacion“. Dies ist die Fahrerlaubnis für das Fahrzeug und bescheinigt, dass die Steuern für das Fahrzeug bezahlt wurden. Die „Revision Tecnica“ entspricht dem deutschen TÜV und wird in einem der Papieren bescheinigt. Es gibt dann noch eine Versicherungspolice, die „Seguro Obligatorio“ und ein Papier, das dem Fahrzeugbrief deutscher Fahrzeuge entspricht. Alle diese Papiere sind einmalig vorhanden und müssen bei Verlust kostenpflichtig ersetzt werden. Achten sie bitte auf die Papiere und lassen Sie sie nie im Fahrzeug liegen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Bitte überprüfen Sie bei Übergabe die Vollständigkeit.

Sollten Sie das Fahrzeug in der ersten Region Chiles fahren, gehört zu den Fahrzeugpapieren ein Zettel der Einreise des Fahrzeugs in die erste Region. Die Region in der Iquique und Arica liegen ist eine Freihandelszone in der für den Kauf und Verkauf von Fahrzeugen keine Steuern erhoben werden. Um den Verkehr des Handels mit Gebrauchtwagen zu kontrollieren, wird dieses Papier bei der Einreise in die Region ausgestellt und bei der Ausreise wieder abgenommen. Die Kontrollen an der Grenze zur ersten Region sind grundsätzlich nur Zollkontrollen. Die Kontrollen sind obligatorisch. Bitte behalten Sie das Papier bei den Fahrzeugpapieren und übergeben es bei einer Abgabe in der ersten Region mit den Fahrzeugpapieren.

Bei eventuellen Fahrzeugkontrollen zeigen Sie bitte die kompletten Papiere vor.

## **Reservereifen**

Der standardmäßige Reservereifen hängt unter dem Camperaufbau und kann mit der Stange und dem Schraubenschlüssel, die hinter der Rückbank der Fahrerkabine herunter gelassen werden. Den Der Ansatzpunkt für die Kurbel aus Stange und Schraubenschlüssel ist über dem Ersatzreifen. Sollten sie einen zweiten Reservereifen gemietet haben ist dieser auf dem Dach des Campers befestigt und kann von dort herunter gehoben werden.

Zum Wechseln eines Reifens, setzen Sie den Wagenheber auf der Seite des Reifenschadens an und bocken das Fahrzeug etwas auf. Sie sollten so sehen können, ob das Auto sicher auf dem Wagenheber steht und der Wagen kein Gewicht auf dem Rad liegt. Lösen Sie nun die Muttern des Rades und drehen den Wagenheber noch weiter hoch um das Ersatzrad anzubringen. Schrauben Sie das Ersatzrad leicht an und wechseln zum Festziehen der schrauben oft die Mutter an der sie schrauben. Die Muttern müssen sehr fest sein und sollten kein Spiel haben.

## **Wagenschlüssel**

Bei der Übergabe werden Ihnen zwei komplette Sätze der Wagenschlüssel übergeben. Leider sind für das Fahrzeug ein ganzer Satz von Schlüsseln notwendig. Um die Schlüssel besser auseinander zu halten, sind die Schlüssel mit je einer oder mehreren Kerben versehen, wie auch die Schlösser. An der Anzahl der Kerben sehen Sie welcher Schlüssel für welches Schloss ist.

## **Straßenkarten**

Bei der Übergabe liegen im Seitenfach des Beifahrers eine Sammlung von Straßenkarten und touristischen Informationen. Die Karten bestehen aus einem Set von Turistel Karten (je ein Buch für den Norden Chiles, für Zentralchile und Südchile) Diese Bücher bieten auf den letzten Seiten gute Straßenkarten und haben weitere Detailkarten und Stadtpläne in den Beschreibungen. Ein zusätzliches Buch ist ein Campingführer. Die Karten werden jährlich herausgegeben und zum Herausgabetermin aktualisiert. Die Informationen können aber nicht immer 100% aktuell sein. Sollten in den Beschreibungen und Karten Fehler sein, bitten wir dies zu entschuldigen. Wir übernehmen dafür kein Haftung.

## **Überbrückungskabel**



Sie sollten sehr vorsichtig mit dem Gebrauch von elektrischer Energie umgehen, wenn der Motor nicht angeschaltet ist. Trennen sie möglichst immer vor Inbetriebnahme von Kühlschrank und Licht die Verbindung zur Camperbatterie und laden diese bei der Fahrt durch Hinzu schalten wieder auf. Sollte Ihnen doch einmal die Batterie entladen sein, können Sie mit dem Überbrückungskabel und einem zweiten Fahrzeug die Batterie wieder leicht laden um dann den Motor zu starten.

Setzen Sie das Kabel mit dem schwarzen Kabel an den Minuspol der Batterie und mit dem Roten an die Karosserie. Ihr Helfer muss bei laufenden Motor den Minus und Pluspol an seiner Batterie anbringen. Warten Sie einen Moment und starten dann Ihren Motor. Wenn der Motor läuft entfernen sie alle Kabel von den Batterien und der Karosserie und lassen den Motor einige Zeit im Stand oder bei der Fahrt laufen, damit die Batterie wieder voll geladen werden kann.

## **Wagenheber**

Der Wagenheber des Fahrzeuges liegt neben den anderen Materialien für Notfälle hinter der Rückbank. Als Kurbel des Wagenhebers benutzen Sie die Stange mit der Sie auch den Reservereifen herunter lassen können und den Schraubenschlüssel. Ansatzpunkte für den Wagenheber sind die aufgeschweissten Punkte am Fahrgestell in der Nähe der Radaufhängung.

## Warndreiecke



Klappen Sie das Dreieck komplett auf und stellen es zur Sicherung einer Unfallstelle mindestens 100 m vor der Unfallstelle gut sichtbar an den Straßenrand.

## Zollpapiere

Die Zollpapiere sind nur im Fahrzeug, wenn diese explizit mit gebucht wurden. Wir haben je nach Fahrzeug und Reiseroute verschiedene Papiere. Meist geben wir Ihnen ein Formular mit, das wie ein Pass an der Grenze abgestempelt wird. Dieser Pass ist an das Fahrzeug gebunden und nicht an den Fahrer. Wir können Ihnen so einen sehr guten Unfallservice auch in Argentinien garantieren. Es ist unbedingt wichtig, dass Sie dieses Formular nicht aus der Hand geben und nicht an der Grenze abgeben. Möglich ist es aber auch, dass Sie notariell beglaubigte Grenzpasspapiere bekommen, die beschreiben, dass Sie Mieter des Fahrzeugs sind und von uns die Erlaubnis haben während Ihrer Miete die Grenzen zwischen Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien zu überqueren. An der Grenze wird eine Kopie der Erklärung einbehalten. Bitte geben Sie immer nur eine Kopie ab und nicht das Original. Alle Kopien sind mit einem zusätzlichen Stempel versehen und als Kopie gekennzeichnet.

Obligatorisch für ein chilenisches Fahrzeug im Ausland ist eine Haftpflichtversicherung. Die Versicherungspolice liegt den Grenzpapieren bei und ist zwingend notwendig um die Grenze zu überqueren.

Bei Grenzübertritt von Chile nach Argentinien müssen Sie an der chilenischen Grenze Ihr Einreiseformular abgeben. Es werden alle Formulare von Personen und dem Fahrzeug überprüft. Es ist unbedingt nötig, dass der Fahrer des Fahrzeugs einen internationalen Führerschein hat. Sollten Sie diesen Führerschein nicht besitzen können Sie diesen nur in Santiago am Flughafen ausstellen lassen. Natürlich sollten Sie den Führerschein schon im Heimatland beantragen und von dort mitnehmen. An der argentinischen Grenze werden sie erneut kontrolliert und es müssen Formulare zum Fahrzeug und zur Einreise ausgefüllt werden. Der Zöllner wird Sie nach den Grenzpapieren fragen und ggf. eine Kopie der Grenzpasspapiere behalten. Bitte nicht den Fahrzeugpass, soweit sie damit reisen abgeben. Sie erhalten Formulare zu Fahrzeug und Personen in Kopie und müssen diese bei Ausreise aus Argentinien wieder vorlegen.

Bei der Rückreise von Argentinien nach Chile werden Ihnen an der argentinischen Grenze die Grenzpasspapiere von der Einreise abgenommen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Einreise nach Chile keine Lebensmittel mitführen oder alle Lebensmittel luftdicht und originalverpackt sind. Sie erhalten an der chilenischen Grenzstation wieder das obligatorische Einreiseformular.



## Wartung

### Notfallplan

Es gibt viele verschiedene Unfälle aber nicht alle sind wirkliche Notfälle. Wir möchten Sie in diesem Kapitel über alle möglichen Notfallformen informieren. Notfälle nach unserer Definition sind: Blechschäden mit hohen Reparaturkosten, Schäden am Fahrzeug die die Sicherheit des Fahrzeuges bei einer Weiterreise beeinflussen können bis hin zu Unfällen mit Personenschäden, die wir niemanden wünschen. Bitte richten Sie sich nach folgenden Punkten in ihrer Reihenfolge:

- Verständigen Sie die Polizei (**Carabineros**) unter der Telefonnummer 133 und ggf. einen Rettungswagen (ambulancia) unter 131.
- Verständigen Sie **Trekker Ltda.** unter einer der folgenden Nummern +56 71 197 275 7 oder +56 9 850 162 11.
- Sollte kein Mitarbeiter von Trekker Ltda. erreichbar sein verständigen Sie die **Versicherung** (Liberty Seguros) unter 600 6000 343 oder +56 2 397 225 0
- Geben Sie in der nahes gelegenen Polizeiwache (**Comisaria de Carabineros**) den Unfallhergang zu Protokoll (**constancia**)
- Bitten Sie den Polizeibeamten um eine Bestätigung der Aufnahme des Protokolls (**papel con parrafo y folia de la constancia**)
- Bitten Sie den Polizeibeamten um eine Kopie des Protokolls (**fotocopia de la constancia**)
- Sollten Sie bei Trekker Ltda. noch keine **Kopie Ihres Passes und des Internationalen Führerscheins** hinterlegt haben fertigen Sie bitte Kopien der Papiere an und lassen diese Trekker Ltda. zukommen.
- Nehmen Sie erneut mit Trekker Ltda. Kontakt auf und klären den weiteren Ablauf der Schadensbehebung.

### Reifen

Die Reifen eines Fahrzeuges sind die wohl stärksten beanspruchten Verschleißteile des Fahrzeugs. Je nach Straßenverhältnissen und Fahrweise benötigen die Reifen eine erhöhte Aufmerksamkeit des Fahrers. Bitte prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck und den Zustand des Profils aller Reifen. Wir übergeben alle Fahrzeuge mit einer bestimmten Profiltiefe aller Reifen. Trotzdem kann es vorkommen, das während der Reise Schäden und erhöhter Abrieb die Reifen zusätzlich so weit beanspruchen, dass eventuell Wartungen vorgenommen werden müssen. Wir bitten Sie deshalb zu Ihrer eigenen Sicherheit zur Mithilfe.

Bei einem beschädigten Reifen bitten wir Sie mit dem Wagenkreuz und dem Wagenheber die unten angegebenen Bedienungsanleitungen zu befolgen. Um weiterhin sicher und mit entsprechenden Ersatzteilen ausgerüstet zu sein, bitten wir Sie den Reifen, wenn möglich in einer Gomeria (Reifenwerkstatt) flicken zu lassen. Gerne helfen wir Ihnen auch eventuell einen neuen Reifen oder Mantel für den beschädigten Reifen zu besorgen.

Wie schon häufiger beschrieben sind die Straßenverhältnisse in Chile und Argentinien häufig schlecht. Sie müssen also darauf gefasst sein, dass die Reifen Schäden erleiden. Eine Reifenpanne



ist aber kein Notfall. Wir bieten Ihnen zu einer höheren Sicherheit in unbewohnten Regionen einen zweiten Reservereifen zur Miete an.

## **Endreinigung**

Sie sind laut Vertrag dazu verpflichtet das Fahrzeug gereinigt zurück zu geben. Sollten sie nicht in der Lage oder Willens sein die Endreinigung durchzuführen oder durchführen zu lassen werden die auf dem Vertrag vermerkten Kosten von Ihrer Kreditkarte abgebucht.

Das Fahrzeug sollte wenn möglich stubenrein von innen gereinigt werden und mit Wasser von außen abgespritzt werden. Die Reinigung kann oberflächlich sein. Es sollte aber möglich sein eventuelle Lackschäden und Gebrauchspuren sehen zu können. Bitte denken Sie an die Reinigung des Fahrzeuges. Sie helfen uns so Ihren gegenüber eventuelle Schäden und deren Kosten schon bei der Abgabe offen zu legen.

## **Stoßdämpfer**

Ähnlich wie die Reifen sind auch die Stoßdämpfer besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir haben uns bemüht das Fahrzeug durch Auslastung der Ladekapazität mehr Stabilität und bessere Fahreigenschaften zu geben. Trotzdem wird ein bedachter Fahrer merken, dass das Gewicht des Campers Aufschaukeln bei Bodenwellen verursacht. Der Wagen ist zwar technisch optimal auf das Gewicht abgestimmt, das verhindert aber nicht, dass der Wagen und die Stoßdämpfer besonderen Belastungen bei schlechten Straßenverhältnissen ausgesetzt sind. Bitte fahren Sie besonders bei unebener strecke und Schlaglöchern besonders langsam. Durch die gute Federung wird Ihnen vielleicht die Belastung auf das Fahrwerk und die Dämpfung nicht direkt auffallen, eventuelle Stöße können aber auf Dauer nicht nur die Stoßdämpfer schädigen, sondern das gesamte Fahrgestell. Probleme die mit einem unsachgemäßen Gebrauch des Fahrzeugs einhergehen, sind deshalb für Mieter und Vermieter sehr ärgerlich. Bitte geben Sie uns die Chance Ihnen über den gesamten Mietzeitraum ein gut gepflegtes und technisch einwandfreies Fahrzeug zur Verfügung stellen zu können und achten Sie auf eine angemessene Geschwindigkeit.